

Inkodning av sändare mot mottagare

1. Plocka bort de sex pluggarna i skruvhålen



2. Skruva ur de sex Torx-skruvarna (storlek T20)
3. Starta den sändare du vill lära in genom att hålla in ON-knappen i tre sekunder - *Lysdiod blinkar grönt.*
4. Tryck in Learn-knappen i mottagaren - *Lysdiod tänds i mottagaren.* Du har nu 10 sekunder på dig att lära in sändaren.



5. Håll in valfri funktionsknapp på sändaren tills lysdioden på sändaren skiftar grönt-rött. Sändaren är nu inlärd mot mottagaren.